

B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
61	<p>CD-SPIELER FEHLER</p> <ul style="list-style-type: none">• Der Fehler wird während der Kommunikation zwischen Radio und CD-Spieler erkannt <p>oder</p> <ul style="list-style-type: none">• Mechanischer Fehler während des Ladens oder des Auswurfs einer CD. <p>oder</p> <ul style="list-style-type: none">• Fehler während der Anwahl eines neuen Liedes <p>oder</p> <ul style="list-style-type: none">• Es können keine Daten von der CD gelesen werden <p>Auswirkung:</p> <ul style="list-style-type: none">• Nach 3 Versuchen wird die CD ausgeworfen. <p>Betroffene Klemmen:</p> <p>-</p>	C-11