

Prüf-schritt	TECH 1-Display	Hinweis	Sollwert	Mögliche Fehlercodes
06	KRAFTST.PUMP.REL	Zündung EIN, Motor läuft	AKTIV 12 V	173
		Zündung AUS	INAKTIV 0 V	

Fehlersuche:

Zündung AUS
 Stecker vom Bordcomputer abziehen.
 Voltmeter zwischen Kl. 6 und Kl. 2 anklemmen.
 Motor starten. Sollwert: AKTIV 12V

Fehlerursache:

Kabelunterbrechung Kl. 6

Hinweis: Bei einigen Einspritzsystemen wird der Sollwert bereits bei Zündung EIN erreicht.

vectra16v.com