

Prüf-schritt	TECH 1-Display	Hinweis	Sollwert	Mögliche Fehlercodes
04	SIGNALHORN PRÜFEN? (YES/NO)	YES Taste drücken Akustischer Signalgeber (Horn) aktiv!	INAKTIV 0 V AKTIV 12 V	25

Fehlersuche

Sollwert

Fehlerursache

(Falls Sollwert nicht erreicht wird)

- Spannung messen an DWA-Steuergerät K 94 Kl. 24 gegen Fahrzeugmasse.

INAKTIV
> 6 Volt

- Verbindungsleitungen vom DWA-Steuerger. zum Signalhorn unterbrochen

oder

- Signalhorn defekt

- Sicherung F 38 defekt

- Alarm auslösen!

wechselnd: INAKTIV
AKTIV

oder: < 3 Volt

> 6V

Signalhorn aktiv

- Verbindung vom DWA-Steuergerät zur Fahrzeugmasse unterbrochen

- DWA-steuergerät defekt

vectra16v.com