

Tabelle 5, F5: STELLGL. - TEST

Nr.	Tech 1 Display	Prüfungsbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
09	SEK. LUFTPUMP. REL	<p>Nur X 22 XE - Motor: Diese Prüfung kann bei zwei Betriebszuständen durchgeführt werden: Zündung "EIN", Motor aus oder Motor läuft im Leerlauf. Der erste Teil der Prüfung sollte ausgeführt werden, wenn der Motor nicht anspringt; andernfalls kann mit dem zweiten Teil der Prüfung die korrekte Diagnose sichergestellt werden.</p> <p>Prüfung 1: Zündung "EIN" Motor aus Taste F5 im System - Hauptmenü drücken, gewünschten Test mit Pfeiltasten auswählen und mit YES bestätigen. Anweisungen im TECH 1 Display befolgen.</p> <p>Hinweis: Die Sekundärluftpumpe wird mit einer Frequenz von 0,5 Hz betätigt (Betätigungsdauer 1 s).Die Prüfung ist nach max. 30 s abgeschlossen.</p> <p>Achtung: Wenn die Sekundärluftpumpe nicht betätigt wird, wurde der Stromkreis eventuell vom Thermoschutzschalter in der Pumpe unterbrochen. Motor abkühlen lassen und Test dann wiederholen.</p> <p>Prüfung 2: Motor läuft im Leerlauf Taste F5 im System - Hauptmenü drücken, gewünschten Test mit Pfeiltasten auswählen und mit YES bestätigen. Anweisungen im TECH 1 Display befolgen.</p> <p>Hinweis: Die Sekundärluftpumpe wird mit einer Frequenz von 0,5 Hz betätigt (Betätigungsdauer 1 s). Die Prüfung ist nach max. 30 s abgeschlossen.Achtung:</p>	<p>Das TECH 1 Display zeigt abwechselnd an AKTIV 0V INAKTIV 12V</p> <p>Geräuschprüfung: Klickgeräusch von Lufteinblasrelais in Motorraum hörbar</p> <p>Das TECH 1 Display zeigt abwechselnd an AKTIV 0V INAKTIV 12V</p>	46,47	6,19

		wird, wurde der Stromkreis eventuell vom Thermoschutzschalter in der Pumpe unterbrochen. Motor abkühlen lassen und Test dann wiederholen.	Geräuschprüfung: Klickgeräusch von Lufteinblasrelais in Motorraum hörbar		
--	--	---	---	--	--

vectra16v.com