

<b>Prüf-schritt</b>	<b>TECH 1-Display</b>	<b>Hinweis</b>	<b>Sollwert</b>	<b>Mögliche Fehlercodes</b>
14 - C 13 N, C 16 NZ, C 16 LZ -	PARK/NEUTRAL 14 . . .	Zündung EIN,  Automatik Fzg.  Wählhebel in P/N  Wählhebel in Fahrstufe	   P-N  R-D-2-1	35

**Fehlersuche:**

s. Prüfschritt 12 - E 16 NZ-

**Sollwert:**

s. Prüfschritt 12 - E 16 NZ-

**Fehlerursache:**

s. Prüfschritt 12 - E 16 NZ-

vectra16v.com