

Fehler - code	Informationsgebe r Fehlerursache	Abhilfe F0: DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei...
71	GETRIEBE ÜBER- SETZUNGSVER- HÄLT.	08	<ul style="list-style-type: none">• Der Fehler wird erkannt, wenn das Verhältnis Motordrehzahl - Getriebeausgangsdrehzahl nicht stimmt (zu viel oder wenig Schlupf) <p>Auswirkungen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Keine TC Funktion• Das ABS wird nicht abgeschaltet <p>Hinweis: Nur bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe</p>

vectra16v.com