

**B-01, DIAGNOSE FEHLERCODE**

<b>FC</b>	<b>Fehlercode-Setzbedingung</b>	<b>Abhilfe</b>
P1515	<p data-bbox="295 331 1082 365">Geber Pedalstellung Bremschalter Fehler</p> <ul data-bbox="295 405 1324 613" style="list-style-type: none"><li data-bbox="295 405 845 439">• Motordrehzahl ist größer 1250 U/min</li><li data-bbox="295 472 922 506">• Fahrzeuggeschwindigkeit ist größer 5 km/h</li><li data-bbox="295 539 1324 613">• Der Fehlercode wird gesetzt, wenn Bremspedal und Gaspedal gleichzeitig betätigt werden.</li></ul> <p data-bbox="295 651 480 685"><b>Auswirkung:</b></p> <ul data-bbox="295 719 1187 752" style="list-style-type: none"><li data-bbox="295 719 1187 752">• Motordrehzahl wird auf einen Festwert von 800 U/min geregelt</li></ul> <p data-bbox="295 786 421 819"><b>Hinweis:</b></p> <p data-bbox="295 853 1276 965">Die Fehlererkennung ist nur bei intaktem Bremslichtschalter möglich. Der Fehlercode wird bei defektem Pedalstellungssensor oder nicht plausibler Pedalstellung gesetzt.</p> <p data-bbox="295 999 600 1072"><b>Betroffene Klemmen:</b> 15, 55, 57, 65</p>	C-6