

**Tabelle 2, Fehlercodes**

Fehlercode	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe laut F0: Datenliste Nr.	Bedingungen der Fehlercodespeicherung
13	O2 SENSOR KREIS OFFEN	35,36,39,40,41	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spannung der Lambdasonde liegt im Bereich 381 mV bis 591 mV (Leitungsunterbrechung, Lambdasonde defekt)</li> <li>• Obige Bedingung muß mindestes 2,6 s lang erfüllt sein</li> </ul> <p><b>Voraussetzungen für Fehlercodespeicherung:</b></p> <p>Wenn die folgenden Bedingungen nacheinander erfüllt sind, wird der Fehlercode gespeichert und der Ersatzwert abgerufen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ) Kühlmitteltemperatur über 70 5C;</li> <li>2. ) Bedingung 1. ) 3 Min. lang erfüllt;</li> <li>3. ) Lastsignal über 3,5 ms;</li> <li>4. ) Nach Erfüllung der Bedingungen 1. ) bis 3. ) Wartezeit von 5,1 s verstrichen;</li> <li>5. ) Fehlercodes 73 und 74 nicht erkannt</li> </ol> <p><b>Ersatzwert:</b> Das Steuergerät nimmt 550 mV als Ersatzwert. Die Lambdaregelung wird abgeschaltet.</p>