

Tabelle 2, Fehlercodes

Fehlercode	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe laut F0: Datenliste Nr.	Bedingungen der Fehlercodespeicherung
14	KÜHLMITTEL TEMP. SPANNUNG NIEDRIG	06	<ul style="list-style-type: none">• Kühlmitteltemperatur über 140 5C (Kurzschluß an Masse) <p>Ersatzwerte:</p> <ul style="list-style-type: none">• 101 5C, falls Ansauglufttemperatur über 0,4 5C liegt• Ansauglufttemperatur unter 0,4 5C: Nach Anlassen des Motors wird Ansauglufttemperatur 3 Min. lang als Ersatzwert verwendet, dann gilt wieder 101 °C <p>Auswirkungen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Allgemein werden die Lernfunktionen (Lambdaregelung, Leerlaufregler und Klopfregelung) unterdrückt, und für Berechnungen werden die zuletzt gültigen Werte verwendet.