

F0:Datenliste

Nr.	TECH 1-Display	Prüfbedingungen	Sollwert		Fehlercodes	Klemme
44	KONTROLL-LE UCHTE	Zündung EIN Motor läuft im Leerlauf	On	0 V	52	22, 24
			Off	12 V		

Hinweise zur Fehlersuche:

Sollwert:

Fehlerursache:

- Siehe Tafel F5: STELLGL. -TEST, Prüfschritt 05

vectra16v.com