

B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
P0120	<p data-bbox="293 331 592 432">DROSSELKLAPPEN- POTI SPANNUNG NIEDR.</p> <ul data-bbox="293 472 1094 577" style="list-style-type: none"><li data-bbox="293 472 1094 510">• Drosselklappen-Potentiometerspannung ist kleiner 0,2 V<li data-bbox="293 539 1094 577">• Der Fehler wird direkt bei Erkennung abgespeichert. <p data-bbox="293 611 464 645">Ersatzwert:</p> <ul data-bbox="293 678 1227 716" style="list-style-type: none"><li data-bbox="293 678 1227 716">• Das Steuergerät rechnet mit einem drehzahlabhängigen Ersatzwert <p data-bbox="293 750 600 819">Betroffene Klemmen: D8, D5, B2</p>	C-6

vectra16v.com