

**B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE**

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
P0443	<p data-bbox="295 331 614 436">KRAFTSTOFFTANK- ENTL. VENTIL SPG HOCH</p> <ul data-bbox="295 470 1244 862" style="list-style-type: none"><li data-bbox="295 470 774 616">• Motor nicht im Betriebszustand: Motor steht Start Nachstart</li><li data-bbox="295 649 1244 728">• Kurzschluß gegen Spannung oder Unterbrechung im Stromkreis zur Steuergeräte Klemme 47</li><li data-bbox="295 761 1141 795">• Obige Bedingungen müssen für mindestens 5,0 s erfüllt sein</li><li data-bbox="295 828 1181 862">• Keine Fehlererkennung bei einem Tastverhältnis kleiner 1,2 %.</li></ul> <p data-bbox="295 896 478 929"><b>Auswirkung:</b></p> <ul data-bbox="295 963 1324 1041" style="list-style-type: none"><li data-bbox="295 963 1324 1041">• Die Tankentlüftungsventil-Regelung wird gesperrt, während die Lambda-Regelung und die Leerlaufsteller-Regelung eingeschaltet bleiben.</li></ul> <p data-bbox="295 1075 598 1142"><b>Betroffene Klemmen:</b> 47, 29</p>	C-21