

**B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE**

<b>FC</b>	<b>Fehlercode-Setzbedingung</b>	<b>Abhilfe</b>
P0443	<p data-bbox="295 331 614 436">KRAFTSTOFFTANK- ENTL. VENTIL SPG NIEDR.</p> <ul data-bbox="295 470 1260 649" style="list-style-type: none"><li data-bbox="295 470 1260 504">• Kurzschluß gegen Masse im Stromkreis zur Steuergeräte Klemme 47</li><li data-bbox="295 537 1260 571">• Obige Bedingungen müssen für mindestens 5,0 s erfüllt sein</li><li data-bbox="295 604 1260 638">• Keine Fehlererkennung bei einem Tastverhältnis größer 99,2 %</li></ul> <p data-bbox="295 683 478 716"><b>Auswirkung:</b></p> <ul data-bbox="295 750 1324 817" style="list-style-type: none"><li data-bbox="295 750 1324 817">• Die Tankentlüftungsventil-Regelung wird gesperrt, während die Lambda-Regelung und die Leerlaufsteller-Regelung eingeschaltet bleiben.</li></ul> <p data-bbox="295 862 598 929"><b>Betroffene Klemmen:</b> 47, 29</p>	C-21