

B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
P0500	<p data-bbox="295 331 574 398">KEIN GESCHWINDIGKEITSSIGNAL</p> <ul data-bbox="295 436 1268 862" style="list-style-type: none">• Motor nicht im Betriebszustand: Motor steht Start• Drosselklappenwinkel ist größer 24,8 °• Motordrehzahl ist kleiner 4000 U/min• Obige Bedingungen müssen für mindestens 7,0 s erfüllt sein• Fahrgeschwindigkeits-Geber Signal gleich 0 km/h (Fahrzeug steht) (Kurzschluß gegen Masse/Spannung oder Stromkreis-Unterbrechung) <p data-bbox="295 891 750 929">Fahrzeug mit Automatik-Getriebe:</p> <ul data-bbox="295 958 845 1064" style="list-style-type: none">• Wählhebelposition R/D/3/2/1• Motordrehzahl ist größer 2496 U/min <p data-bbox="295 1097 462 1131">Ersatzwert:</p> <ul data-bbox="295 1164 821 1198" style="list-style-type: none">• Das Steuergerät rechnet mit 5 km/h. <p data-bbox="295 1232 598 1265">Betroffene Klemmen:</p> <p data-bbox="295 1272 311 1305">5</p>	C-31