

B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
P0505	<p data-bbox="295 331 614 436">LEERLAUFFÜLLUNGS REGLER SPG. NIEDR.</p> <ul data-bbox="295 470 1268 649" style="list-style-type: none">• Kurzschluß gegen Masse im Stromkreis zur Steuergeräte Klemme 46• Obige Bedingungen müssen für mindestens 0,3 s erfüllt sein• Keine Fehlererkennung bei einem Tastverhältnis größer 95,7 % <p data-bbox="295 683 486 716">Auswirkung:</p> <ul data-bbox="295 750 1332 1176" style="list-style-type: none">• Die Lambda-Regelung und die Tankentlüftungsventil-Regelung werden gesperrt.• Das Tankentlüftungsventil wird auf Minimalwert gesteuert.• Verbot der Schubabschaltung.• Bei Drosselklappenwinkel kleiner 12,2 ° werden aus Sicherheitsgründen 2 Zylinder abgeschaltet.• Alle Adaptierungen, außer den folgenden Adaptierungen, werden gesperrt: Drosselklappen-Adaptierung <p data-bbox="295 1209 598 1243">Betroffene Klemmen: 44, 46, 29</p>	C-25